

Официальный эксклюзивный представитель GE в России  
GENERAL ELEVATOR RUS" LLC

Адрес: Московская обл. г. о. Мытищи, пос. Нагорное, ул.

Центральная, влд. 3 стр. 3

тел. +7 (495) 280-77-01, +7 (495) 280-77-02

e-mail: info@ge-elevator.ru

www.ge-elevator.ru



**GENERAL**  
ELEVATOR

## Домашние лифты

По каким критериям выбирается лифт для частного дома в 21 веке? Безопасность? Комфорт? Долговечность? Индивидуальность? Цена? Ответ на этот вопрос дает серия домашних лифтов GENERAL: по всем этим критериям. Высокая экономичность является неизменной характеристикой конструкции домашних лифтов GENERAL. Лифтовое оборудование GENERAL — это образец того, как сочетание популярных мировых передовых технологий, благородного стиля, надежности, удобства и низкой цены становятся доступными широкому кругу потребителей.



### GE-V01

#### Стандартная кабина

Потолок: зеркальная нержавеющая сталь, светодиодный светильник

Стены кабины: шлифованная нержавеющая сталь

Поручень: нержавеющая сталь, круглый

Пол: бежевый, ПВХ

# GENERAL ELEVATOR

Лифты для частных домов  
и коттеджей →



< GE-V12

Потолок: зеркальная нержавеющая сталь цвета розового золота + прозрачный акриловый светильник + светодиодный светильник  
Вентиляция: осевой вентилятор  
Стены кабины: зеркальная травленая нержавеющая сталь цвета розового золота + декоративная рама + жесткая кожаная панель + зеркальная поверхность цвета розового золота + мраморный плинтус  
Поручень: изысканный подлокотник  
Пол: мраморный паркет



> GEJ-V13

Потолок: зеркальная нержавеющая сталь цвета розового золота + пустотелая акриловая панель + точечный светильник  
Вентиляция: осевой вентилятор  
Стены кабины: зеркальная нержавеющая сталь цвета розового золота + нержавеющая сталь цвета розового золота, прошедшая пескоструйную обработку  
Поручень: круглая труба из нержавеющей стали  
Пол: ПВХ

Лифты для частных домов  
и коттеджей →



< GE-V14

Потолок: зеркальная поверхность цвета титана + светодиодный светильник  
Вентиляция: осевой вентилятор  
Стены кабины: зеркальная поверхность цвета титана + травленая поверхность цвета титана + мрамор  
Пол: мраморный паркет

> GEJ-V15

Потолок: зеркальная поверхность цвета золотистого шампанского + светодиодный прожектор заливающего света  
Вентиляция: осевой вентилятор  
Стены кабины: зеркальная поверхность цвета золотистого шампанского + нержавеющая сталь цвета белого шампанского  
Поручень: круглый подлокотник из цельного дерева цвета золотистого шампанского  
Пол: мраморный паркет



# GENERAL ELEVATOR

## Лифты для частных домов и коттеджей →

## Лифты для частных домов и коттеджей →




< GE-V19

Потолок: шлифованная нержавеющая сталь + зеркальная нержавеющая сталь + светодиодный точечный светильник + подсветка по периметру

Вентиляция: осевой вентилятор

Стены кабины: зеркальная задняя стенка, прошедшая пескоструйную обработку, с покрытием против отпечатков пальцев + нержавеющая сталь с отделкой типа «длинный волосок» + светодиодная осветительная панель + пластиковая панель + длинная полоса с отделкой типа «длинный волосок» + шлифованная нержавеющая сталь

Пол: мрамор



> GE-V20

Потолок: зеркальная поверхность цвета золотистого шампанского + подсветка по периметру + светодиодный точечный светильник

Вентиляция: осевой вентилятор

Стены кабины: зеркальная поверхность цвета титана + сочетание травленой нержавеющей стали цвета титана и мрамора

Пол: мрамор



< GE-V21

Потолок: цвет белого шампанского + зеркальная нержавеющая сталь цвета золотистого шампанского + акриловая прозрачная панель

Вентиляция: осевой вентилятор

Стены кабины: травленая нержавеющая сталь цвета белого шампанского + стальной лист с отделкой «под дерево» + нержавеющая сталь цвета золотистого шампанского, прошедшая пескоструйную обработку

Пол: мрамор



> GE-V22

Потолок: каркас из зеркальной нержавеющей стали цвета розового золота + акриловая светодиодная панель

Вентиляция: осевой вентилятор

Стены кабины: травленая зеркальная нержавеющая сталь + мрамор

Поручень: цвета розового золота, плоский

Пол: ПВХ

## Панели управления лифтом →



GEC 004

Изготавливается на заказ

### Встроенная панель управления

Материал: шлифованная нержавеющая сталь

### Панель управления для людей с ограниченными возможностями

Материал: шлифованная нержавеющая сталь

### Оptionальные ЖКД для панелей управления



GEL-001

Цветной ЖКД 7 дюймов (графический)




GEL-002

Цветной ЖКД 8 дюймов (графический)



GEL-003

Цветной ЖКД 10,4 дюйма (графический)



### Дополнительные панели внешнего вызова



GEX1006-1  
Изготавливается на заказ



GEC 009

Изготавливается на заказ



GEC 009

Изготавливается на заказ



GEC 009

Изготавливается на заказ

## Панели управления лифтом →



GEC 023 В стандартной комплектации  
GEB 023 В стандартной комплектации  
GEC 024 Изготавливается на заказ  
GEB 024 Изготавливается на заказ  
GEC 025 В стандартной комплектации  
GEB 025 В стандартной комплектации  
GEC 009 В стандартной комплектации  
GEB 009 В стандартной комплектации  
GEC 007 В стандартной комплектации  
GEX 007 В стандартной комплектации

### Дополнительные панели внешнего вызова



GEC 009

Изготавливается на заказ



GEC 009

Для одного лифта



GEC 009

Для одного лифта



GEC 009

Для двух лифтов


# GENERAL ELEVATOR

## Варианты исполнения шахтных дверей →



GET 001 Узкий косяк  
GET 002 Широкий косяк  
GET 003 (Изготавливается на заказ)  
GET 004  
GET 008

## Варианты исполнения потолков →




GED 002  
Изготавливается на заказ



GED 003  
Изготавливается на заказ



GED 009  
Изготавливается на заказ



GED 010  
Изготавливается на заказ



GED 011  
Изготавливается на заказ



GED 011-1  
Изготавливается на заказ



GED 012  
Изготавливается на заказ



GED 013  
Изготавливается на заказ



GED 015  
Изготавливается на заказ



GED 004  
Изготавливается на заказ

# GENERAL ELEVATOR

## Варианты исполнения поручней



GEF 001 Изготавливается на заказ



GEF 002 Изготавливается на заказ



GEF 003 Изготавливается на заказ



GEF 004 Изготавливается на заказ



GEF 005 Изготавливается на заказ



GEF 006 Изготавливается на заказ



GEF 007 Изготавливается на заказ



GEF 008 Изготавливается на заказ



GEF 009 Изготавливается на заказ


## Цветовая схема



GES 001  
Бирюзово-синий (цвет Тиффани)




GES 002  
Слоновая кость



GES 003  
Серый с эффектом апельсиновой корки



GES 004  
Желтовато-серый, с эффектом апельсиновой корки



GES 005  
Бледно-голубой



GES 006  
Белый

## Варианты исполнения пола



GEB 001  
В стандартной комплектации



GEB 002  
Изготавливается на заказ



GEB 003  
Изготавливается на заказ



GEB 011  
Изготавливается на заказ




GEB 012  
Изготавливается на заказ



GEB 021  
Изготавливается на заказ



GEB 022  
Изготавливается на заказ



GEB 023  
Изготавливается на заказ

Внешний вид изделий может незначительно отличаться от цифровых моделей, представленных в каталоге.

## Все функции лифтов

Рабочие функции		
Привод с регулированием частоты напряжения (VVVF)	Скорость вращения двигателя можно точно отрегулировать, чтобы обеспечить плавную характеристику скорости при запуске, движении и остановке лифта и его тихую работу.	СК
Дверной привод с регулированием частоты напряжения (VVVF)	Скорость вращения двигателя можно точно отрегулировать, чтобы обеспечить более плавный запуск/останов дверного привода и повысить его чувствительность.	СК
Независимая работа	Лифт не реагирует на внешний вызов, а только на команду из кабины, подаваемую с помощью рабочего переключателя.	СК
Автоматическое движение без остановки	Когда кабина лифта переполнена пассажирами или нагрузка близка к заданному значению, кабина автоматически минует площадку вызова лифта для сохранения максимальной эффективности движения.	СК
Автоматическая регулировка времени открытия двери	Время открытия двери автоматически регулируется с учетом разницы между вызовами с посадочной площадки или из кабины.	СК
Повторное открытие при вызове из вестибюля	При нажатии кнопки повторного открытия на площадке во время закрытия двери дверь снова откроется.	СК
Быстрое закрытие двери	Если после остановки лифта и открытия двери нажать кнопку закрытия двери, дверь немедленно закроется.	СК
Остановка кабины и открытие двери	Лифт тормозит и выравнивается, дверь открывается только после полной остановки лифта.	СК
Звуковой сигнал прибытия лифта	Звуковой сигнал прибытия в верхней части кабины сообщает о прибытии пассажиров на этаж назначения.	СК
Защитные функции		
Отмена заданной команды	При ошибочном нажатии в кабине кнопки не того этажа отменить команду можно двойным длительным нажатием этой же кнопки.	СК
Устройство защиты с фотозащитой	При открывании и закрывании двери инфракрасное излучение, охватывающее весь дверной проем, используется для сканирования положения пассажиров и предметов и при необходимости активирует устройство защиты.	СК
Назначенная остановка	Если лифт по какой-либо причине не может открыть дверь на нужном этаже, он закрывает дверь и переместится на следующий указанный этаж.	СК
Остановка из-за перегрузки	Когда кабина перегружена, раздастся звуковой сигнал и лифт останется на том же этаже, на котором он находится.	СК
Таймер защиты от пробуксовки	Если тяговый трос проскальзывает, лифт останавливается.	СК
Управление защитой при пуске	Если лифт не покидает дверную зону в течение заданного времени после пуска, он отключается.	СК
Режим проверки	В режиме проверки кабина лифта движется в толчковом режиме.	СК
Самодиагностика неисправностей	Контроллер может записать 62 последние неисправности, чтобы можно было быстро устранить их и восстановить работу лифта.	СК
Повторное закрытие двери	Если двери лифта не могут закрыться из-за каких-либо препятствий, они будут открываться и закрываться до тех пор, пока препятствие не будет устранено.	СК
Защита от выхода за допустимые границы при движении вверх/вниз	Устройство защиты эффективно предотвращает скачок лифта вверх или его удар о нижнюю часть при потере управления. Оно обеспечивает более безопасное и надежное перемещение лифта.	СК
Устройство защиты от превышения скорости при движении вниз	Если лифт опускается на скорости в 1,2 раза выше номинальной, это устройство автоматически отключает сеть управления и останавливает двигатель для остановки лифта. Если лифт продолжает опускаться и его скорость в 1,4 раза выше номинальной, срабатывают защитные клещевые ловители для принудительной остановки лифта и обеспечения безопасности.	СК
Устройство защиты от превышения скорости при движении вверх	Если скорость подъема лифта в 1,2 раза выше номинальной, устройство обеспечивает автоматическое замедление или торможение лифта.	СК
Панели управления лифтом		
Микросенсорная кнопка внутри кабины и на площадке	В качестве командной кнопки на панели управления и кнопки вызова на посадочной площадке используется новая микросенсорная кнопка.	СК
Индикатор этажа и направления движения в кабине	Индикатор в кабине показывает этаж, на котором находится лифт, а также текущее направление движения.	СК
Индикатор этажа и направления движения на площадке	Индикатор на посадочной площадке показывает этаж, на котором находится лифт, а также текущее направление движения.	СК

Экономия электроэнергии	Автоматическое отключение системы вентиляции и освещения	Если в течение установленного времени не поступает сигнал или команда вызова, вентилятор кабины и освещение автоматически отключаются для экономии энергии.	СК
	Удаленное отключение	Лифт можно вызвать на главную площадку (после окончания работы) с помощью кнопочного переключателя, после чего он автоматически отключается.	СК
Аварийные функции	Аварийное освещение кабины	В случае отключения питания в кабине автоматически включается аварийное освещение.	СК
	Работа в толчковом режиме	В аварийном режиме работы кабина лифта движется на малой скорости в толчковом режиме.	СК
	Пятистороннее переговорное устройство	Обеспечивает связь между кабиной, крышей кабины, машинным помещением лифта, лифтовым приямком и постом диспетчера аварийной службы посредством переносной радиации.	СК
	Звонок	Если в случае аварийной ситуации нажать и удерживать кнопку звонка над панелью управления кабиной, включится электрический звонок на крыше кабины.	СК
Аварийный возврат при пожаре	При нажатии кнопочного переключателя на главной посадочной площадке или на экране монитора все вызовы отменяются. Лифт сразу же доезжает до назначенной спасательной площадки и автоматически открывает дверь.	СК	
	Рабочие функции		
Предотвращение нарушения работы	Если при незначительной нагрузке лифта дополнительно поступает три команды, чтобы избежать ненужной остановки, все зарегистрированные в кабине вызовы отменяются.	ИЗ	
Заблаговременное открытие двери	Когда лифт замедляется и входит в зону открытия двери, он автоматически открывает дверь для повышения эффективности движения.	ИЗ	
Прямая парковка	Лифт движется в соответствии с расстоянием и не замедляется при выравнивании. Это значительно повышает эффективность движения.	ИЗ	
Функция группового управления	Можно объединять в группу по три и более лифта одной модели для управления их работой. В каждой из групп автоматически выбирается наиболее подходящий лифт, который должен среагировать на команду. Это позволяет избежать повторной остановки лифта, сокращает время ожидания пассажиров и повышает эффективность движения.	ИЗ	
Дублированное управление	Две группы лифтов одной и той же модели могут одновременно реагировать на сигнал вызова через автоматизированную диспетчерскую систему. Таким образом максимально сокращается время ожидания пассажиров, а также повышается эффективность движения.	ИЗ	
Обслуживание в часы пик в рабочее время	В рабочее время (задается в настройках) отправляющиеся с исходной посадочной площадки лифты сильно загружены. После подъема лифты постоянно отправляются вниз на исходную посадочную площадку, чтобы быстрее доставлять пассажиров в часы пик.	ИЗ	
Обслуживание в часы пик в нерабочее время	В нерабочее время (задается в настройках) лифты постоянно отправляются на верхний этаж, чтобы быстро доставлять пассажиров вниз в часы пик.	ИЗ	
Увеличение времени открытия двери	После нажатия специальной кнопки в кабине дверь лифта будет оставаться открытой в течение определенного времени.	ИЗ	
Панели управления лифтом			
Голосовой извещатель	Когда лифт прибывает, голосовой извещатель сообщает пассажирам соответствующую информацию.	ИЗ	
Вспомогательная панель управления кабиной лифта	Используется в лифтах с большой грузоподъемностью или в лифтах, рассчитанных на большое количество пассажиров, чтобы больше пассажиров могло воспользоваться лифтом.	ИЗ	
Панель управления для инвалидов	Удобна для пассажиров в инвалидных колясках и тех, у кого проблемы со зрением.	ИЗ	
Интеллектуальная служба вызова	Систему отправки команд из кабины или вызова лифта из шахты можно заблокировать или подключить через специальный интеллектуальный вход.	ИЗ	
Функция управления смарт-картой	После авторизации отправлять команды для кабины на всех (промежуточных) посадочных платформах можно только с помощью смарт-карты.	ИЗ	
Функции мониторинга			
Удаленный мониторинг	Удаленный мониторинг и управление лифтом можно осуществлять посредством модема и телефона. Для заводов и подразделений обслуживания удобно одновременно знать условия движения каждого лифта и оперативно принимать соответствующие меры.	ИЗ	
Удаленное управление	Лифт может перемещаться самостоятельно в соответствии с конкретными параметрами, задаваемыми на экране управления (изготавливается по заказу).	ИЗ	
Функция камеры в кабине	В лифте установлена камера для наблюдения за происходящим в кабине.	ИЗ	
Аварийная функция	Выравнивание при отключении электропитания	При обычном отключении электропитания для питания лифта используется аккумуляторная батарея. В этом случае лифт доезжает до ближайшей посадочной площадки.	ИЗ

Пассажирские лифты с малым машинным помещением





Таблица параметров пассажирских лифтов с малым машинным помещением

Пассажиро-вместимость	Номиналь-ная грузо-подъем-ность (кг)	Номиналь-ная скорость (м/с)	Мощность двигателя (кВт)	Чистый размер кабины (мм)	Чистая ширина двери ДХНН (мм)	Чистый размер шахты (мм)			Чистый размер машинного помещения	
				ААхВВ	Открытые в центре	АНхВН	ОН	РР	АМхВМ	НМ
5	400	1,0	4,1	1100x1000	700x2100	1700x1650	4500	1500	1700x1650	2900
		1,0	4,1				4500	1500		
8	630	1,5/1,6/1,7/5	62/7,2	1400x1100	800x2100	2000x1750	4600	1700	2000x1750	2900
		1,0	5				4500	1500		
		1,5/1,6/1,7/5	7,8/9				4600	1700		
		2,0	9,8				4900	1800		
10	800	2,5	12,3				5100	2000		
		1,0	6	1400x1350	800x2100	2000x2000	4500	1500	2000x2000	2900
		1,5/1,6/1,7/5	10/11,7				4600	1700		
		2,0	12,3				4900	1800		
		2,5	15,3				5100	2000		
13	1000	3,0	19,6				5600	2600		
		3,5	26,7	1600x1500	900x2100	2200x2150	5950	3100	2200x2150	2900
		4,0	26,7				6350	3850		
		1,0	7				4500	1500		
		1,5/1,6/1,7/5	10,6/12,3				4600	1700		
		2,0	14,1				4900	1800		
		2,5	17,6	1700x1500	1000x2100	2300x2150	5100	2000	2300x2150	2900
15	1150	3,0	22,5				5600	2600		
		3,5	31,6				5950	3100		
		4,0	31,6				6350	3850		
		1,0	8,2				4500	1500		
		1,5/1,6/1,7/5	12,3/14,3				4600	1700		
		2,0	16,3				4900	1800		
		2,5	20,4	1950x1400	1100x2100	2600x2100	5100	2000	2600x2100	2900
16	1250	3,0	25,5				5600	2600		
		3,5	34				5950	3100		
		4,0	34				6350	3850		
		1,0	8,8				4500	1500		
		1,5/1,6/1,7/5	13,2/15,4				4600	1700		
		2,0	17,6				4900	1800		
18	1350	2,5	22,1				5100	2000		
		3,0	27,8	1950x1550	1100x2100	2600x2200	5600	2600	2600x2200	2900
		3,5	37				5950	3100		
		4,0	37				6350	3850		
		1,0	10,5				4500	1500		
		1,5/1,6/1,7/5	15,7/18,3				4600	1700		
21	1600	2,0	20,9				4900	1800		
		2,5	26,1	1950x1750	1100x2100	2600x2450	5100	2000	2600x2450	2900
		3,0	32,1				5600	2600		
		3,5	44,3				5950	3100		
		4,0	44,3				6350	3850		

## Пассажирские лифты без машинного помещения



### Требования к установке для пользователя

1. Пользователь должен подготовить чертеж в соответствии с применимым техническим стандартом на лифты. Перед использованием чертежа для установки лифта он должен быть проверен и утвержден пользователем.
2. Опорная балка тяговой машины должна быть встроена в стену. Длина участка опоры должна быть на 20 мм больше, чем расстояние от центра стены, но не менее 75 мм.
3. После завершения монтажа напольный декоративный элемент должен быть оснащен ступенькой подходящей высоты, чтобы предотвратить попадание воды или других веществ в шахту.
4. Литые элементы, используемые при установке, должны соответствовать применимым требованиям, указанным на чертеже.
5. Основание буфера должно быть изготовлено в соответствии с указаниями монтажников.

### Таблица параметров пассажирских лифтов без машинного помещения

Пассажиропровместимость	Номинальная грузоподъемность (кг)	Номинальная скорость (м/с)	Мощность двигателя (кВт)	Чистый размер кабины (мм)		Чистый размер шахты			Макс. тяга
				ААхВВ	Открытие в центре	АНхВН	ОН	РР	
5	400	1,0	4,1	1100x1000	700x2100	2000x1700	4500	1700	45
8	630	1,0	4,1	1400x1100	800x2100	2300x1700	4500	1700	45
		1,5	6,2				4500	1800	60
		1,6	7,2						
		1,75	7,2						
10	800	1,0	5	1400x1350	800x2100	2300x1800	4500	1700	45
		1,5	7,8				4500	1800	60
		1,6	9						
		1,75	9						
		2,0	9,8						
13	1000	1,0	6	1600x1500	900x2100	2500x1950	4500	1700	45
		1,5	10				4500	1800	60
		1,6	11,7						
		1,75	11,7						
		2,0	12,3						